

Sollte es bei der Kommunikation zu Abbrüchen kommen, sind die Grundeinstellungen des „USB Serial Ports“ anzupassen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. unter Systemsteuerung finden Sie die Systemeigenschaften
2. Nun Systemeigenschaften\Hardware\Geräte-Manager auswählen.
3. Im Geräte-Manager unter Anschlüsse, den „USB Serial Port“ auswählen
4. Nun in Port Settings Button „Advanced...“ drücken.
5. Im Fenster „Advanced Settings for COM...“ den Wert für „Latency Timer (msec):“ auf „1“ einstellen.
6. Diese Einstellung ändern Sie nun für alle mit dem OBDII-Interface benutzten „USB Serial Port“ (auch OBDII à USB Adapter)

